





RICEVITORE

ISTRUZIONI

Inserire 1 batteria da 9V nel vano batterie sul retro.

MODALITA' OPERATIVE

- Usare le 2 fiale (orizzontale e verticale) per posizionare correttamente il ricevitore durante l'utilizzo.
- Premere l'interruttore di accensione  : si accende il **LED ROSSO**.
- Premere alternativamente il tasto  per inserire o escludere il sonoro (bip)

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Per la linea laser orizzontale:

- Posizionare il ricevitore in verticale contro la parete
- Farlo scorrere su o giù sino a che la linea laser intercetta la finestra di ricevimento.
- Spostarlo in su o in giù seguendo le indicazioni delle frecce luminose gialle o rosse sino a quando si accende il led blu. In questo punto si trova il livello della linea laser.
- Con l'inserimento della funzione acustica si sentirà:
 - *Un bip discontinuo:* quando viene intercettata la linea laser nel campo finestra del ricevitore.
 - *Un bip continuo:* quando si intercetta la linea laser nel punto (livello) giusto.
- Per marcare la linea laser sulla parete, utilizzare le scanalature poste sui fianchi del ricevitore in corrispondenza del led blu.

Importato e Distribuito da:

Metrica S.p.A - Via Grandi, 18 - 20097 San Donato Mil.se (MI) - Italy