








Ref. 60460

MISURATORE DIGITALE DIGITAL WHEEL - ODOMÈTRE DIGITAL


DIGITAL WHEEL
Capacità - Capacity
Capacité - Kapazität
999 km
Lettura - Reading
Lecture - Lesen
m / cm



TELESCOPIC



REPLACEMENT BATTERIES

- Si le symbole  clignote sur le display, il faut remplacer les batteries
- Remplacer toujours les 3 batteries ensemble

STATIONNEMENT

Utiliser le chevalet pour stationner le dispositif en le déclenchant pour bloquer le pied

MANCHE TÉLESCOPIQUE

- Débloquer le levier
- Adapter la longueur de la manche à l'hauteur désirée
- Bloquer le levier

ETEIGNEMENT AUTOMATIQUE

- Le dispositif s'éteint automatiquement après 3 minutes d'inactivité en gardant en mémoire la dernière mesure effectuée
- Après 7 minutes d'inactivité la mémoire de la dernière mesure aussi est remise à zero.

AVERTISSEMENTS

Mise au rebut d'une façon appropriée en respectant les réglementations nationales relatives à l'élimination.

Protéger toujours l'appareil des interventions des personnes non autorisées.



MODE D'EMPLOI

1. PRÉMIÈRE UTILISATION





- Dévisser les vis à l'extrémité de la poignée
- Enlever le support
- Placer 3 batteries du type AAA à l'intérieur
- Repositionner le support
- Visser les vis

Pour allumer l'appareil **ON/OFF** appuyer sur la touche ON/OFF

Per éteindre l'appareil **ON/OFF** appuyer sur la touche ON/OFF et ne pas la relâcher pour 3 seconds

2. MODALITE DE MESURE

Appuyer sur la touche **MODE** pour sélectionner la modalité de mesure:

- a)  pour mesurer de point à point
- b)  pour mesurer du point au mur
- c)  pour mesurer du mur au point
- d)  pour mesurer de mur à mur

3. MODE D'EMPLOI

- Appuyer sur la touche ON/OFF pour allumer le dispositif
- Sélectionner la modalité de mesure désirée (voir point 2)
- Sélectionner l'unité de mesure en appuyant sur la touche **UNIT** et sélectionner m/cm, ft/inch ou iarde (capacité de mesure jusqu'à 999 km)
- Appuyer sur la touche pour mettre à zéro toutes les données mémorisées
- Marcher en avant pour lire la mesure
- Marcher à reculons pour toutes soustractions



MESURER LA SURFACE

- Mesurer la 1ère longueur
- Appuyer sur la touche **AREA**
- Le symbole  est affiché sur le display
- Effectuer la 2ème mesure
- Appuyer encore sur la touche **AREA**
- La valeur de la surface s'affiche sur le display et le symbole **AREA** reste affiché en haut

MÉMORISATION DE LA MESURE LUE

- Appuyer sur la touche **HOLD** pour mémoriser la dernière mesure effectuée
- Appuyer de nouveau sur la touche **HOLD** pour continuer la mesure

DISPLAY

- Appuyer sur la touche  pour allumer le display en cas de faible luminosité
- Appuyer de nouveau sur la touche  pour éteindre le rétro-éclairage du display



Ref. 60460

MANUALE DI ISTRUZIONI

1. PRIMO UTILIZZO





- Svitare le viti all'estremità del manico
- Sfilare il supporto
- Posizionare all'interno n. 3 batterie del tipo AAA
- Riposizionare il supporto
- Avvitare le viti

Per accendere **ON/OFF** premere ON/OFF

Per spegnere **ON/OFF** tenere premuto ON/OFF per 3 secondi

2. MODALITÀ DI MISURAZIONE


Premere il tasto **MODE** per selezionare la modalità di misurazione:

- a)  per misurare da punto a punto
- b)  per misurare da punto a muro
- c)  per misurare da muro a punto
- d)  per misurare da muro a muro

3. COME MISURARE

- Premere ON/OFF per accendere il dispositivo
- Selezionare la modalità di misurazione desiderata (ved. punto 2)
- Selezionare l'unità di misura premendo il tasto **UNIT** per selezionare m/cm, ft/inch o yard (capacità di misurazione sino a 999 km)
- Premere il tasto **CLEAR** per azzerare eventuali memorie
- Camminare in avanti per leggere la misura
- Camminare all'indietro per l'eventuale sottrazione



MISURARE L'AREA

- Misurare la prima lunghezza
- Premere il tasto **AREA**
- Compare il simbolo 
- Effettuare la seconda misurazione
- Premere di nuovo il tasto **AREA**
- Compare il valore dell'area ed il simbolo **AREA** resta in evidenza in alto


BLOCCO DELLA MISURA LETTA

- Premere il tasto **HOLD** per mantenere in memoria l'ultima misurazione
- Premere il tasto **HOLD** di nuovo per continuare la misurazione

DISPLAY

- Premere il tasto  per retro-illuminare il display in caso di bassa luminosità
- Premere il tasto  di nuovo per spegnere la retroilluminazione

BATTERIE SCARICHE

- Sostituire le batterie quando sul display lampeggia il simbolo 
- Sostituire sempre le batterie tutte insieme

PARCHEGGIO

Per parcheggiare il dispositivo utilizzare il cavalletto, facendolo scattare, bloccando così il piede

MANICO TELESCOPICO

- Sbloccare la leva
- Adattare la lunghezza del manico all'altezza desiderata
- Bloccare la leva

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

- Dopo 3 minuti di non utilizzo il dispositivo si spegne automaticamente, tenendo in memoria l'ultima misura
- Dopo altri 7 minuti la memoria dell'ultima misurazione si azzerata.

AVVERTIMENTO:

Smaltire lo strumento in modo corretto rispettando le normative nazionali in materia di smaltimento.

Proteggere sempre lo strumento da interventi da parte di persone non autorizzate.



OPERATING MANUAL

1. FIRST USE

- Loosen the screws at the end of the handle
- Remove the cover by sliding it
- Place 3 AAA batteries inside
- Replace the cover
- Tighten the screws

Press  to switch on


Press  for 3 seconds to switch off


2. MEASURING MODE

Press the  button to select the measuring mode:



a)  to measure from point to point

b)  to measure from point to wall

c)  to measure from wall to point

d)  to measure from wall to wall



3. HOW TO MEASURE

- Press ON/OFF to switch on the device
- Select the preferred measuring mode (see paragraph 2)
- Select the measuring unit pressing the  button (m/cm, ft/inch or yards – measuring capacity up to 999 km)
- Press the  button to cancel any memories and restart measuring
- Walk forward to measuring the distance
- Walk backward to subtract the distance



AREA MEASURING

- Measure the first side
- Press the  button
- The  symbol is shown
- Measure the second side
- Press the  button again
- The area value is shown while the  symbol is highlighted at the top


BLOCK OF THE MEASURE

- Press the  button to hold the last measurement memorised
- Press the  button again to continue measuring

DISPLAY

- Press the  button to back-light the display when luminosity is low
- Press the  button again to turn the back light off

LOW BATTERY SYMBOL

- Batteries must be replaced when the  symbol blinks on the display
- Always replace the 3 batteries all together

PARKING

To park the device pull the kick stand until it snaps thus blocking the foot

TELESCOPIC HANDLE

- Release the lock lever
- Adjust the height of the handle at your convenience
- Block the lock lever

AUTOMATIC SHUTDOWN

- The device will be shut-down automatically when the wheel stays unused for 3 minutes. The last measure will be memorised
- The memory will be cleared up automatically when the wheel stays unused for another 7 minutes.

NOTICE

Dispose of the instrument properly respecting national regulations regarding disposal.

Always protect the instrument from interventions by unauthorized persons.

